



| NL ET-8000 Fotocellen      |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Technische gegevens</b> |                     |
| Aansluitspanning           | 12-24V AC/DC (+10%) |
| Max. Stroomverbruik        | 40mA                |
| Max. Bereik                | 20 meter            |
| Omgevingstemperatuur       | -20°C .. +60°C      |
| Afmetingen                 | 110 x 30 x 40 mm    |




### Montage

1. Monteer de fotocellen op een stabiele wand en lijn de zender (TX) en ontvanger (RX) met elkaar uit.
2. Haal de kabels door de opening en sluit de draden aan op de aansluitklemmen. (NO-contact voor bedieningstoebereiken / NC-contact voor veiligheidstoebereiken)




3. Sluit de spanning aan en controleer de uitlijning d.m.v. de rode LED. Indien deze LED oplicht zijn de fotocellen niet goed uitgelijnd of belemmert een obstakel de lichtstraal.
4. Indien het niet mogelijk is de fotocellen goed uit te lijnen, zet dan het kogelgewricht van de optiek los en richt de zender/ontvanger goed. Zet nadien het kogelgewricht




terug vast.

5. Plaats het deksels terug en sluit goed af. Kit de behuizingen af.



### Veiligheidsvoorschriften

- Deze handleiding dient door de personen, die het toestel instellen, gebruiken of onderhouden, gelezen, begrepen en in acht genomen te worden.
- Voor de werkzaamheden het toestel spanningsvrij maken en beveiligen tegen opnieuw inschakelen.
- Nooit een beschadigd toestel in gebruik nemen.



Vermijd direct zonlicht (bv. een laagstaande zon) op de ontvanger.



Installeer niet bij objecten die de straal kunnen onderbreken (bv. door wind).



Installeer fotocellen niet op een instabiele ondergrond.



Gebruik een afgeschermd kabel en sluit één zijde van de afscherming aan de aarde.



Kit de behuizing voldoende af en verwijder regelmatig spinnenwebben.

### Garantie

De garantie is geheel volgens de wettelijke bepalingen. Neem voor eventuele garantieaanspraken contact op met uw verdeler. De garantieaanspraken hebben uitsluitend betrekking op het land waarin het toestel werd verkocht.

Indien u onze klantenservice, reserveonderdelen of toebehoren nodig heeft, neem dan contact op met uw verdeler.

### Afvalverwijdering


Dit product bestaat uit verschillende onderdelen die op hun beurt vervuilende stoffen zouden kunnen bevatten. Laat ze niet in het milieu achter! Win informatie in over systemen van recyclage of afvalverwerking voor dit product en houdt u daarbij aan de wettelijke bepalingen zoals die op de plaats van gebruik van kracht zijn.



### EG-Conformiteitsverklaring


Deze ontvanger is in overeenstemming met de richtlijnen 2004/108 EC, 2006/95 EC.

| FR ET-8000 Photocellules           |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>Caractéristiques techniques</b> |                     |
| Alimentation                       | 12-24V CA/CC (+10%) |
| Max. Consommation                  | 40mA                |
| Max. Distance                      | 20 meter            |
| Température de service             | -20°C .. +60°C      |
| Dimensions                         | 110 x 30 x 40 mm    |




### Montage


1. Fixer les bases des photocellules aux parois de façon à ce que l'émetteur (TX) et le récepteur (RX) soient alignés.
2. Introduire les câbles électriques de raccordement à travers le trou prévu à cet effet et effectuer les branchements à la centrale de commande.



3. Pour contrôler l'alignement, alimenter les deux photocellules et vérifier l'état de la led rouge sur le récepteur: si elle est allumée, elle indique que les photocellules ne sont pas alignées ou qu'il y a un obstacle sur le parcours optique. Si elle est éteinte, elle indique l'alignement correct des photocellules.
4. Si il n'est pas possible d'aligner les deux parties de manière précise, desserrer les pattes de fixation des bulbes, régler l'optique de l'émetteur et/ou du récepteur jusqu'à l'alignement et resserrer les pattes de fixation.



5. Remettre les couvercles sur les dispositifs.



### Consignes de sécurité

- Cette notice de montage et d'utilisation doit être lue, comprise et suivie par la personne qui monte, utilise et entretient le système.
- Avant d'entamer des travaux, l'appareil doit toujours être mis hors tension et protégé contre un branchement accidentel.
- Ne mettez jamais un appareil endommagé en service.



Évitez que le récepteur soit installé en plein soleil.



N'installez pas à proximité d'objets qui peuvent bloquer le rayon.



N'installez pas sur une base instable.



Utilisez un câble avec blindage et connectez ce blindage avec la terre.



Scellez le boîtier et retirez souvent les toiles d'araignées.

### Garantie

La garantie est conforme à la législation. Adressez-vous à votre revendeur spécialisé dans le cas d'une demande éventuelle. Le droit de garantie n'est valable que dans le pays où le produit a été acheté.

Si vous avez besoin d'un service après-vente, de pièces de rechange ou d'accessoires, adressez-vous à votre revendeur spécialisé.

### Rebut

Respecter la réglementation locale. Ce produit est constitué des différentes parties, qui peuvent contenir des polluants. Ne les laissez pas dans l'environnement!

Informez-vous sur des systèmes de recyclage.



### Déclaration CE

L'article est compatible avec les directives 2004/108 EC, 2006/95 EC.